Mandis shop

BAR STUDIO

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Bluetooth	HOME SMART	Smart		
	AUX	TIMER AV	AV		
	HDMI	APP MEDIA	Media		
	Shuffle	-/-- GUIDE	Guide		
	USB	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Optical	SETTINGS OPT	Options		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL –	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual		
	Bass+	+ CH	Ch +		
	Bass-	CH –	Ch -		
	Night Mode	CLEAR EXIT	Exit		
	Audio Feedback	SEARCH TV/R	TV/R		
	Surround	AD SUBT	Subt		