Mandis shop

Kathrein RC 400

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A/B	A/B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
M	M	HOME MENU	Menu / Home
F	F	LIST SMART	Smart / List
Power	Power	Power	Power
L	L	MEDIA DISPLAY	Display / Media
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
◷	◷	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
∞	∞	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
R	R	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

https://remotecontrols.de/Kathrein/10669-283-ersatzfernbedienung-fur-Kathrein-RC400.htm