Mandis shop

Philips 996510059503

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
CD	CD	2	2
FM	FM	1	1
AUDIO IN USB	USB/Audio In	3	3
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	>>I		>>I
	>>I		Right
	I<<		I<<
	I<<		Left
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Play/Pause	OK	Ok
	Stop		Stop
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	HOME SMART	Smart

https://remotes.com/Philips/1378238-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510059503.htm