Mandis shop

Philips 996510067517

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	HDMI 1		1
	HDMI ARC		2
	HDMI 2		3
	Bluetooth		Up
	Audio In		Down
	Optical		Right
	Coax		Left
	Audio Sync+		8
	Audio Sync-		0
	Surr. Sound On		7
	Surr. Sound Off		Guide
	Auto Vol On		9
	Auto Vol Off		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Treble+		Ch +
	Treble-		Ch -
	Bass+		>>
	Bass-		<<
	∫ / Reset		Dual

https://remotes.de/Philips/1550-749-ersatzfernbedienung-fur-Philips-Fernbedienung-996510067517.html