Mandis shop

Philips RT160-301

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
SV/V+ TIMER	SV/V+ Timer	TIMER AV	AV
MONITOR	Monitor	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SELECT	Select	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SYSTEM	System	TOP MENU MENU	Menu
TRACKING	Tracking	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SP/LP	SP/LP	PICTURE FORMAT	Format
P +	P+	+ CH	Ch +
– P	P-	CH –	Ch -
RECORD	Record	REC MODE	Rec
◁◁	<<	<<	<<
PLAY ▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
▷▷	>>	>>	>>
INDEX ▶I	>I / Index	>>I	>>I
STOP ■	Stop	■	Stop
STILL ▶I◀	>I < / Still	ECO 3D	3D

https://remotecontrols.de/Philips/1581-367-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RT160-301-822801.htm