Mandis shop

Samsung AH59-01508C

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	>>I CD/MP3-CD	>>I / Preset+
Tuner (Band)	6	Volume+	Vol +
Timer/Clock	Fav / Marker / PC	Tuning/Album	CH+ / Page+
Timer On/Off	Smart / List	+10/Tuning	0
USB/AUX	7	Repeat	Green / APP / Repeat
Program/Set	TV/Radio /	Volume-	Vol -
MO/ST/Rep	Audio / Lang I/II	Tuning/Album	CH- / Page-
Counter	Sleep / Timer	<< Tape	<< / Tune-
USB	Rec / Rec Mode	Stop Tape	Shift + Stop /
Surround XT	Eject / Surround	<> Tape	OK
Rev.Mode	Picture / Format	>> Tape	>> / Tune+
Display RDS	Display / Media		
RDS PTY	Guide / EPG / -/--		
I<< CD/MP3-CD	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
Play CD/MP3-CD	Play / Slow		