Mandis shop

SEAGATE001

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Home	Smart
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Back	Back
Menu	Menu
i	Info
<<	<<
>>	>>
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
I <<	I <<
>>I	>>I
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute
Zoom+	Ch +
Zoom-	Ch -

https://remotecontrols.de/Seagate/10177-262-ersatzfernbedienung-fur-Seagate-GEX0184.htm