Mandis shop

Toshi ba 23587911

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON / STANDBY	Power		
Freeze	Freeze / Timer		
MUTE	Blank / Mute		
INPUT	Source		
UP	Up		
DOWN	Down		
LEFT	Left		
Vol -	Vol - / Page -		
RIGHT	Right		
Vol +	Vol + / Page +		
ENTER	Enter		
MENU	Menu		

https://remotecontrols.de/Toshiba/10695-Ersatzfernbedienung-fur-Toshiba-23587911.htm