| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| STB | STB | B | Green |
| VCR | VCR | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| AUX | AUX | A | Red |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| VOL MODE | Vol Mode | SOUND DUAL | Dual |
| AUTO SETUP | Auto Setup | APP MEDIA | Media |
| INPUTMODE | Input Mode | TIMER AV | AV |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 5BEAM 1 | 1/5Beam | 1 | 1 |
| ST+3BEAM 2 | 2/ST+3Beam | 2 | 2 |
| 3BEAM 3 | 3/3Beam | 3 | 3 |
| STEREO 4 | 4/Stereo | 4 | 4 |
| MY BEAM 5 | 5/My Beam | 5 | 5 |
| MY SUR. 6 | 6/My Sur. | 6 | 6 |
| SUR. DECODE | Sur. Decode | SETTINGS OPT | Options |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH LEVEL | CH Level | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| TEST | Test | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| — | Vol - | VOL — | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER TV | Power Tv | | Power |
| STB | STB | B | Green |
| VCR | VCR | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| AUX | AUX | A | Red |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| INPUT1 | Input 1 Tv | REPEAT TEXT | Text |
| INPUT2 | Input 2 Tv | ZOOM | Eject |
| VOL MODE | Vol. Mode | SOUND DUAL | Dual |
| AUTO SETUP | Auto Setup | APP MEDIA | Media |
| INPUTMODE | Input Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 5BEAM 1 | 1 | 1 | 1 |
| ST+3BEAM 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3BEAM 3 | 3 | 3 | 3 |
| STEREO 4 | 4 | 4 | 4 |
| MY BEAM 5 | 5 | 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MY SUR 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| SUR. DECODE | Sur. Decode | SETTINGS OPT | Options |
| CH LEVEL | CH Level | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| TEST | Test | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| CH + | CH+ | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | CH- | | Ch - |
| | Tv Input | | AV |
| | Tv Vol + | | Vol + |
| | Tv Vol - | | Vol - |
| | Tv Mute | | Mute |
| | << | | << |
| | Stop | | Stop |
| | >> | | >> |
| | I << | | I << |
| | Pause | | Pause |
| | >>I | | >>I |
| | Play | | Play |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER AV | Power | | Power |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| — | Vol - | VOL — | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| STB | STB | B | Green |
| VCR | VCR | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| AUX | AUX | A | Red |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| ◀◀ | << | « | << |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ▶▶ | >> | » | >> |
| ⏮ | I << | ⏮ | I << |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER AV | Power AV | | Power |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| — | Vol - | VOL — | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| STB | STB | B | Green |
| AUX | AUX | A | Red |
| VCR | VCR | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| << | << | << | << |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| >> | >> | >> | >> |
| II | Pause | II | Pause |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |