Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
Display	Shift + Info
TV	TV/R
PC	Smart
Scart	AV
Video/S-V	Media
Component	Options
Sound	Dual
Exit	Exit
APC	Guide
ARC	Shift + Pre Ch
Reset	Back
Sleep	Sleep
Teletext	Text
Up	Up
P+	Ch +

Original	Replacement
P-	Ch -
Down	Down
Right	Right
Vol +	Vol +
Left	Left
Vol -	Vol -
Enter	Ok
Menu	Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[≡i]	Info
1	1
[+]	Shift + Options
2	2
[≡x]	Shift + TV/R

Original		Replacement	
3	3	3	3
[≡?]	List	DISC NAV LIST	List
4	4	4	4
[♦]	Shift + 3D	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
5	5	5	5
Position	Subt	AD SUBT	Subt
6	6	6	6
Size	Format	PICTURE FORMAT	Format
7	7	7	7
[O]	Shift + Subt	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
8	8	8	8
PIP Source	<<	«	<<
9	9	9	9
PIP Source Up	>>	»	>>
0	0	0	0
On/Off	3D	ECO 3D	3D
+100	Shift + Guide	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Original		Replacement	
RTN	RTN	FAV PRE-CH	Pre Ch