Original		Replacement	
	Power		Power
	Prog		Sleep
	Display		Info
	Eject		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	10+		Guide
	N/P		Ch +
	Subtitle		Subt

Original		Replacement	
	Language		Dual
	Angle		3D
	Setup		Options
	Time		AV
	Title		Blue
	Menu/PBC		Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter		Ok
	Function		Media
	L/R		Ch -
	Step		Format
	Slow		Exit
	Return		Back
	Zoom		Shift + Eject

Original		Replacement		Original	Replacement
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
A-B	A-B	DISC NAV LIST	List		
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play		
PLAY/PAUSE	Pause		Pause		
STOP	Stop		Stop		
REV	<<		<<		
FWD	>>		>>		
PREV	I <<		I <<		
NEXT	>>I		>>I		
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
U/D SCAN	U/D Scan	A	Red		
TFT ON/OFF	TFT On/Off	B	Green		
SPEAKER	Speaker	C	Yellow		