Mandis shop

Kathrein RC 400

Original	Replacement
A/B	Yellow / YouTube / Repeat
M	Menu / Home
F	Smart / List
Power	Power
L	Display / Media
i	Info / Angle
◷	Sleep / Timer
TV	TV/Radio /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
∞	Audio / Lang I/II
R	AV / Input / RDS
1	1

Original	Replacement
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

https://remotecontrols.com/Kathrein/10669-283-replacement-remote-control-for-Kathrein-RC400.htm