Original	Replacement
Power	Power
AV	AV
[I]	Guide
Red/Demo	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Option	Options
[≡]	Text
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Menu/Browse	Menu
[1I 2]	3D
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +]	Info
P<P	Back
Ambilight On/Off	Smart

Original	Replacement	Original	Replacement
Ambilight Mode	APP MEDIA Media		
Rec	REC MODE Rec		
<<	<<		
Stop/Cancel	Stop		
>>	>>		
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		
Play	PLAY MODE Play		