Mandis shop

AUNA 388- BT

Original		Replacement		Original	Replacement
FIND	Find	SEARCH TV/R	TV/R		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
REC	REC	REC MODE	Rec		
REP/ INTRO/RAN	Rep/Intro/Ran	OK	Ok		
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep		
►II	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play		
►II	Play/Pause	II	Pause		
SKIP/SE	I<<	K<	I<<		
EARCH ►►I	Skip/Search	>>I	>>I		
■	Stop	■	Stop		
▼ FOLD	Folder Down	CH –	Ch -		
OLDER ▲	Folder Up	+ CH	Ch +		
SOURCE	Source	TIMER AV	AV		
TS	TS	⏻	Power		
	A2	2	2		
	A1	1	1		

https://remotecontrols.com/AUNA-388-BT-replacement-remote-control-for-AUNA-388-BT.htm