Mandis shop

REMCON1571

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
iPod	i Pod	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
aux	AUX	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
am	AM	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
fm	FM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Vol +	VOL +	Vol +				
	Vol -	VOL −	Vol -				
	((·))	LIST SMART	Smart / List				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	▲		Up				
	▼		Down				
select	Select	OK	OK				

https://remotecontrols.com/LOGITECH/1033-1067-replacement-remote-control-for-LOGITECH-REMCON1571.htm