Mandis shop

RE6214- 1

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
AUX	AUX	TIMER AV	AV
	Bl uet oot h	HOME SMART	Smart
BASS	Bass +	+ CH	Ch +
BASS	Bass -	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Camer a	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	♫	SOUND DUAL	Dual
1)	1)	1	1
2))	2))	2	2
3)))	3)))	3	3

Original	Replacement

https://remotecontrols.com/Demo/1667-382-replacement-remote-control-for-Bass-Voice-Adjust-RE6214-1.htm