Mandis shop

Ferguson AF 3018 SE

Original	Replacement
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red / UHF	Red / Netflix / Search
Green / Audio	Green / APP / Repeat
Green / Audio	Audio / Lang I/II
Yellow / Pause	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Pause	Pause / Step / Freeze
Blue / Recall	Blue / Prime Video / Random
Blue / Recall	Back / Return
1	1

Original	Replacement
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Group	Smart / List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Page+	Shift + CH+ /
Page-	Shift + CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
STB/TV STB / TV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT SUBT	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		