Mandis shop

Philips 996596003606

Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
Play	Play
>>	>>
[<>]	Format
Search	TV/R
☼	Menu
Tv Guide	Guide
List	List
Sources	AV
Smart Tv	Smart
Home	Shift + Smart
Exit/tv	Exit
Red	Red

Original	Replacement
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Info	Info
Options	Options
Back	Back
Multiview	3D
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Netflix	Media
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
CH+	Ch +

Original		Replacement	
	CH-	CH –	Ch -
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement