Original		Replacement	
	Power		Power
	TV		TV/R
	Subtitle		Subt
	Teletext/MHEG		Text
	Source		AV
	Red/Demo		Red
	Green/Scanea		Green
	Yellow		Yellow
	Blue/AD		Blue
	[III]/Guide		Guide
	Home		Smart
	[≡]/Options		Options
	Back/P/P		Back
	[i]/Info		Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
	OK		Ok
	<<		<<
	Play/Pause		Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec		Rec
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	[<>]/Format		Format
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Replacement	
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 . @	0	0	0
SOUND	∫/ Sound	SOUND DUAL	Dual
PICTURE	[ ]/ Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original	Replacement