Mandis shop

Onkyo RC-858S




| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| | Input Tv | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| | Input Bluetoot | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| VOLUME | Vol + | VOL | Vol + | | |
| SUB-WOOFER | Sub-woofer + | CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| VOLUME | Vol - | VOL | Vol - | | |
| SUB-WOOFER | Sub-woofer - | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| SOUND MODE | Sound Mode | TITLE SOUND | Sound / Title | | |

https://remotecontrols.be/en/Onkyo/1382-1601-replacement-remote-control-for-Onkyo-RC-858S.html