| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 / AV | 0 | 0 |
| | 0 / AV | TIMER AV | AV |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | PIP | HOME SMART | Smart |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| FREEZE | Blue / Freeze | D | Blue |
| | Mosaic | APP MEDIA | Media |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| P+ | Up / P+ | | Up |
| P+ | Up / P+ | + CH | Ch + |
| P- | Down / P- | | Down |
| P- | Down / P- | CH – | Ch - |
| V+ | Right / V+ | | Right |
| V+ | Right / V+ | + VOL | Vol + |
| V- | Left / V- | | Left |
| V- | Left / V- | VOL – | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| OK | OK | OK | Ok |
| 16:9 | 16:9 | PICTURE FORMAT | Format |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Text Mix | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| | Text Subpage | AD SUBT | Subt |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Text Index | DISPLAY INFO | Info |
| PP | PP | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Text Hold | | Stop |
| ZOOM | Text Size / Zoom | ZOOM | Eject |
| | Text Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| | Text Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| S/M/D | S/M/D | SOUND DUAL | Dual |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |