Mandis shop

Sony RM-ANU207

Original		Replacement		Original	Replacement
I/⏻	Power	⏻	Power		
INPUT	Input	TIMER AV	AV		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
SOUND FIELD	Sound Field	SOUND DUAL	Dual		
VOICE	Voice	HOME SMART	Smart		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
NIGHT	Night	SETTINGS OPT	Options		
SW VOL +	SW Vol +	+ CH	Ch +		
−	SW Vol -	CH −	Ch -		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
↑	↑	▲	Up		
↓	↓	▼	Down		
ENTER	Enter	OK	Ok		

https://remotecontrols.com/Sony/1343-603-replacement-remote-control-for-Sony-RM-ANU207-1427911.htm