Original		Rechange	
	Power		Power
图像模式	Image Mode	V-FOR	V-FOR
声音模式	Sound Mode		Audio
显示模式	Display Mode	WIDE	WIDE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
交替	Alternately	EPG	-/-- / EPG
屏显	Screen Display	INFO	INFO
主页	Home	VOD	VOD

Original		Rechange	
导视	Bumper	FAV 2. P/C	P/C / FAV
信号源	Input Source	SRC	SRC
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
确定	OK	OK	OK
返回	Back	BACK	BACK
菜单	Menu	MENU	MENU
频道	CH+	+ CH	CH +
频道	CH-	CH −	CH -
	Mute		MUTE
+ 音量	Vol +	+ VOL	VOL +
音量 −	Vol -	VOL −	VOL -
	Red	A	Red (A)
	Green	B	Green (B)
	Yellow	C	Yellow (C)

Original	Rechange	Original	Rechange
Bl ue	Bl ue (D)		