Mandis shop

Grundig YF1187R



Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
Z	Z	DISPLAY INFO	Info
TV-G	TV-G	-/-- GUIDE	Guide
AV	AV	TIMER AV	AV

Original	Rechange

https://remotecontrols.fr/Grundig/1525-949-telecommande-de-remplacement-pour-Grundig-YF187R201714501.htm