Mandis shop

Radi x KEUM 1

Original		Rechange	
	Power		Power
	0	HDMI - SAT 0	0
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Up		Up
	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Left		Left
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Menu	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	LT	ANGLE INFO	Info / Angle
	Store	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Back	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Tuner A/B	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	#	LIST SMART	Smart / List
	< / West	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	< / West	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	> / East	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	> / East	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

https://remotecontrols.fr/Radix/1358506-telecommande-de-remplacement-pour-Radix-KEUM.htm