Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Right	Right
Rec PVR	Rec	Left	Left
PVR List	List	OK	Ok
Mute	Mute	Vol +	Vol +
EPG	Guide	Vol -	Vol -
Audio	Dual	1	1
Info	Info	2	2
TTX	Text	3	3
Subtitle	Subt	4	4
Menu	Menu	5	5
Exit	Exit	6	6
Favourite	Pre Ch	7	7
Tv/Radio	TV/R	8	8
CH+	Ch +	9	9
CH-	Ch -	0	0
Up	Up	Recall	Back
Down	Down	Goto	AV

Original		Rechange		Original	Rechange
REV	<<		<<		
FWD	>>		>>		
PREV	I <<		I <<		
NEXT	>>I		>>I		
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
PAUSE	Pause		Pause		
STOP	St op		St op		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		