Mandis shop

Sony RM-PJ4



Original		Rechange		Original	Rechange
	Standby		Power		
	Pic Muting		Mute / Dimmer		
	Freeze		Pause / Step / Freeze		
	Input		AV / Input / RDS		
	Menu		Menu / Home		
	Up		Up		
	Left		Left		
	Enter		OK		
	Right		Right		
	Reset		Exit / Cancel / Clear		
	Down		Down		
	Vol+		Vol+		
	Keystone		Smart / List		
	D-Zoom+		CH+ / Page+		
	Vol-		Vol-		
	APA		Display / Media		
	D-Zoom-		CH- / Page-		

https://remote-controls.ch/fr/Sony/1058660-6109-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-PJ4-147977511.html