Original		Rechange	
	Power		Power
	O	GUIDE	Gui de
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	Red	A	Red
	Gr een/ [[ ]]	B	Gr een
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Yel l ow / Li st	C	Yel l ow
	>>I		>>I
	Pl P [■]	D	Bl ue
AV	AV/ [?]	TIMER AV	AV
I-II	I - I I / [≡I ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>] / [+]	PICTURE FORMAT	For mat
	[- O-]	CLEAR EXIT	Exi t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
SMART ♪	Smar t ♪	HOME SMART	Smar t
SMART	Smar t [ ]	APP MEDIA	Medi a
P +	P+	CH +	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i +]		DISPLAY INFO	Info		
P<P		FAV PRE-CH	Pre Ch		

Original		Rechange	
	Power		Power
	O	GUIDE	Gui de
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	Red	A	Red
	Gr een/ [[ ]]	B	Gr een
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Yel l ow / Li st	C	Yel l ow
	PI P [■]	D	Bl ue
	>>I		>>I
	AV/ [?]	TIMER AV	AV
	I - I I / [≡| ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>] / [+]	PICTURE FORMAT	For mat
	- O-	CLEAR EXIT	Exi t
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause

Original		Rechange	
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	Smart ♪	HOME SMART	Smart
	Smart [ ]	APP MEDIA	Medi a
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i +]		DISPLAY INFO	Info		
P<P		FAV PRE-CH	Pre Ch		

Original		Rechange	
	Power		Power
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	AV/ [?]	TIMER AV	AV
	I - I I / [≡| ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[<>] / [+]	PICTURE FORMAT	For mat
	- O-	CLEAR EXIT	Exi t
	Pause		Pause
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Rechange	
	Smart ♪	HOME SMART	Smart
	Smart [ ]	APP MEDIA	Medi a
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch