Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	CH/Page+	Ch +
Mute	Mute	Audio	Dual
Info	Info	CH/Page-	Ch -
Sleep Timer	Sleep	1. ?	1
TV	Smart	2abc	2
Video	AV	3def	3
Text	Text	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Display	Shift + Info	6mno	6
Menu Up	Up	7pqrm	7
Menu Down	Down	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Menu Left	Left	Guide Pilote	Guide
OK Enter	Ok	0/10	0
Exit	Exit	FAV Pref.	Pre Ch
Volume+	Vol +	Red	Red
Volume-	Vol -	Green	Green

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Freeze	3D		
Dec/Pause	Pause		
Help	D. Menu		
East	Options		
Lang./Rewind	<<		
Radio	TV/R		
H/V Play	Play		
LNB F.Forward	>>		