Mandis shop

Samsung DJ96-00114G

Original		Rechange		Original	Rechange
Power	Power		Power		
Recharging	Recharging		Aspect / Eco		
Auto	Auto		Auto		
Spot	Spot		Source		
Max	Max		Mode		
	Up		Up		
	Right		Right		
	Left		Left		
Start/Stop	Start/Stop		Enter		
Manual	Manual		Comp / Video		
Edge	Edge		Vol + / Page +		
Clock	Clock		Menu		
Timer/Daily	Timer/Daily		Freeze / Timer		
	No Name Left		+ / Play		
	No Name Right		Volt / Focus		

https://remote-controls.ch/fr/Samsung/1059728-79362-telecommande-de-remplacement-pour-Samsung-DJ96-00114G.html