Original		Rechange	
	Power		Power
	Library		Smart
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Rec		Rec
	Last		Pre Ch
	I <		I <<
	<<		<<

Original		Rechange	
	Play		Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	>>		>>
	>I		>>I
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Guide		Guide
	Menu		Menu
	Prog +		Ch +
	Prog -		Ch -
	Back		Back

Original		Rechange	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
A/V	A/V	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format

Original	Rechange