| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| TELETEXT | Teletext | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Dual Screen | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Format | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| DEMO | Red / Demo | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Play / Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| CANCEL | Stop / Cancel | HOLD | Stop / Hold |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| + P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| P – | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD-STB 3 | 3 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CLOCK | Clock | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 0 .@ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| P⇄P | P⇄P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| AUREA | Aurea Up | LIST SMART | Smart / List |
| AMBILIGHT | Ambilight | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Aurea Down | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MODE | Mode | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |