Original		Rechange	
	Power		Power
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	[1|2] Dual Scree	HOME SMART	Smart
	Red / Demo	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Menu / Browse	TOP MENU MENU	Menu
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
P<P	P<P	RETURN BACK	Back
	<<	<<	<<

Original		Rechange	
	Stop / MHEG		Stop
	Play		Play
	>>		>>
	Rec		Rec
	FAV		Pre Ch

Original	Rechange