Original		Rechange	
STB	Power STB		Power
	96	SETTINGS OPT	Options
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Original		Rechange	
	Rec	REC MODE	Rec
	Folder	APP MEDIA	Media
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol+	VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL	Vol -
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Down	Down		
VOD	Smart		
Guide	Guide		
Info	Info		
Exit	Exit		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		