Original	Rechange
Power	Power
[+]	3D
Input	AV
[ ]	Subt
[II]	Format
Scene	Smart
Audio	Dual
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[i +] / [?]	Info
Return	Back
Tools	Options
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down

Original	Rechange
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[≡]	Text
♥	Shift + Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
Recall	Pre Ch		