| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| Micro | Smart / List | Mute | Mute / Dimmer |
| Up | Up | ▼ | CH- / Page- |
| Left | Left | 1 | 1 |
| OK | OK | 2 | 2 |
| Right | Right | 3 | 3 |
| Down | Down | 4 | 4 |
| Back | Back / Return | 5 | 5 |
| Home | Menu / Home | 6 | 6 |
| ≡ | Setup / OPT / | 7 | 7 |
| << | << / Tune- | 8 | 8 |
| Play | Play / Slow | 9 | 9 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Subt | Subtitle / EQ |
| >> | >> / Tune+ | 0 | 0 |
| Vol + | Vol + | TXT | Text / Goto |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | prime video | Shift + Blue / Prime |
| ▲ | CH+ / Page+ | Netflix | Shift + Red / Netflix / Search |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| DAZN | DAZN | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| TVNOW | Tv NOW | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |