Mandis shop

LG

Original	Rechange
Power	Power
Open / Close	Play / Slow
Vol +	Pause / Step / Freeze
Function	Rec / Rec Mode
Preset/Folder +	<< / Tune-
Vol -	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer
Preset/Folder -	>> / Tune+
Program/	I<< / Preset-
Sound Effect	>>I / Preset+
Info	Sound / Title
Sleep	Audio / Lang I/II
Repeat (Menu) /	Eject / Surround
Delete	Subtitle / EQ
I<< / Tuning- / Left	Picture / Format
Stop / Enter	Zoom / Size
>>I / Tuning+ / Right	Sleep / Timer

Original	Rechange
Clock	D. Menu / Top
Play / Pause /	TV/Radio /
Timer	Setup / OPT /
RDS / Set	Text / Goto
USB Rec	AV / Input / RDS
PTY	Menu / Home

https://remotecontrols.fr/LG/10652823-telecommande-remplacement-pour-LG-AKB73776003.html