| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| WIDE 16:9 | 16: 9 Wide | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ABC 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| YZ- 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| F1 | F1 | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SMART S | Smart S | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SMART P | Smart P | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| + CH | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH − | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| L/R | L / R | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| INDEX | Play / Index | SLOW | Play / Slow |
| ZOOM | Pause / Zoom | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Pause / Zoom | Zoom / Size | | |
| Stop / Reveal | Stop / Hold | | |
| TTX | Text / Goto | | |
| I<< / Hold | I<< / Preset- | | |
| >>I / List | >>I / Preset+ | | |
| >>I / List | Smart / List | | |
| << / Language | << / Tune- | | |
| >> / Radio | TV/Radio / | | |
| >> / Radio | >> / Tune+ | | |
| Red / Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Red / Rec | Red / Netflix / Search | | |
| Green / Subtitl | Subtitle / EQ | | |
| Green / Subtitl | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow / FAV | Fav / Marker / PC | | |
| Yellow / FAV | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / EPG | Blue / Prime Video / Random | | |
| Blue / EPG | SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/-- | | |