Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Guide	Guide
1	1	?	Format
2	2	Exit	Exit
3	3	Menu	Menu
4	4	Back	Back
5	5	Tools	Options
6	6	@	Smart
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
FAV	Pre Ch	OK	Ok
TXT	Text	Vol +	Vol +
Red	Red	Vol -	Vol -
Green	Green	Mute	Mute
Yellow	Yellow	Source	AV
Blue	Blue	P +	Ch +

Original	Rechange	Original	Rechange
P -	Ch -		
I <	I <<		
>I / PIP	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
3D	3D		
QQ..	Dual		
[...]..	Subt		
Netflix	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
My Media	APP MEDIA Media		