Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Exit	Exit
1	1	?	Info
2	2	@	Smart
3	3	Menu	Menu
4	4	Back	Back
5	5	Tools	Options
6	6	Guide	Guide
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
FAV	Pre Ch	OK	Ok
TXT	Text	Vol +	Vol +
Red	Red	Vol -	Vol -
Green	Green	Mute	Mute
Yellow	Yellow	Source	AV
Blue	Blue	P+	Ch +

Original		Rechange		Original		Rechange	
P	P-	CH	Ch -				
	I <		I <<				
	>I		>>I				
	<<		<<				
	>>		>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	Pause		Pause				
	St op		St op				
3D	3D	ECO 3D	3D				
	. . OQ	PICTURE FORMAT	For mat				
	[. . .] . .	AD SUBT	Subt				
	[→]	SEARCH TV/R	TV/ R				
My Media	My Medi a	APP MEDIA	Medi a				