# Mandis shop

30108046

| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Lang | Dual |
| [ =] . . | Subt |
| V+ | Vol + |
| V- | Vol - |
| Mute | Mute |
| Smart | Smart |

| Original | Rechange |
|---|---|
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Home | Shift + Smart |
| Guide | Guide |
| i | Info |
| Exit | Exit |
| ← | Back |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Netflix | Media |
| YouTube | List |
| prime video | Options |
| Google Play | TV/R |
| Menu | Menu |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Source | AV | | |
| << | << | | |
| Stop | Stop | | |
| >> | >> | | |
| Rec | Rec | | |
| Pause | Pause | | |
| Play | Play | | |
| Text | Text | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |