Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu/Set	Menu
Mute	Mute	V.Size	Eject
Tv/Video	TV/R	MTS	Media
Sleep	Sleep	Sound	Dual
♦ Bright	Guide	Picture	Format
PIP	3D	1	1
Exit	Exit	2	2
Text	Text	3	3
Pre PG	Pre Ch	4	4
Up	Up	5	5
Down	Down	6	6
Right	Right	7	7
Left	Left	8	8
PG+	Ch +	9	9
PG-	Ch -	0	0
Vol +	Vol +	Time	AV
Vol -	Vol -	Still	Options

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Red/Erase	A	Red				
	Green/Skip	B	Green				
	Yellow/Insert	C	Yellow				
	Blue/Replace	D	Blue				
	PG Info	DISPLAY INFO	Info				