Mandis shop

Pioneer CXB1162

Original		Rechange	
	Volume-		Vol -
	Volume+		Vol +
	Function		Menu / Home
	Disc/CH Up		Up
	Audio		Audio / Lang I/II
	Track/Seek Left		Left
	Track/Seek Right		Right
	Disc/CH Down		Down
	<>/Band/Esc		AV / Input / RDS
	PGM		TV/Radio /
	(-)		Text / Goto
	o_o		Picture / Format
	Y		Zoom / Size
	ATT		Smart / List

Original	Rechange

https://remotecontrols.fr/Pioneer/1631-583-telecommande-remplacement-pour-Pioneer-CXB1162.htm