Mandis shop

TV-RC1123



Original	Rechange
Red / Audio	Red / Netflix / Search
Red / Audio	Audio / Lang I/II
Green / Display	Display / Media
Green / Display	Green / APP / Repeat
Yellow / P	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Text	Text / Goto
Blue / Text	Blue / Prime Video / Random
Top / 100	Smart / List
TV	TV/Radio /
Vol- / Stop	Vol-
Vol- / Stop	Stop / Hold
Vol+ / VTStatus	Vol+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Rechange
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power



https://remote-controls.ch/fr/1068129-48784-telecommande-de-remplacement-pour-REMCON452.html