Mandis shop

Samsung BN5900788B

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	Up		Up		
	Down		Down		
	-		Left		
	+		Right		
	Up		Ch +		
	Down		Ch -		
	-		Vol -		
	+		Vol +		

https://remotes.com/fr/Samsung/1505-371-telecommande-remplacement-pour-Samsung-BN5900788B.html