Mandis shop

CLEANFAST



Original	Rechange	Original	Rechange
II	Power		
Spot	1 / Setup		
Clean	2 / Menu		
Max	3 / Exit		
Forward	Up		
Back	Down		
Right	Right		
Left	Left		

https://remote-controls.ch/fr/SuperChef/1038414-82980-telecommande-de-remplacement-pour-SuperChef-Clean-Fast.html