Mandis shop

Technics EUR644858

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRO LOGIC	Pro Logic	APP MEDIA	Media
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
LEVEL +	CH/Level +	+ CH	Ch +
CH LE	CH/Level -	CH −	Ch -
AUDIO	Audio Power	SHIFT +	Shift + Power
TV/DVD	TV		Up
VCR	VCR		Left
TUNER	TUNER	OK	Ok
CD	CD		Right
TAPE MONITOR	TAPE		Down
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning / Disc Enter	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL −	Volume-	VOL −	Vol -
VOL +	Volume+	+ VOL	Vol +

https://remotecontrols.fr/Technics/10228269-telecommande-remplacement-pour-Technics-EUR644377.htm