Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV
[. . .]	Subt
MHEG/ Cancel	TV/ R
[1l 2]	3D
[<>]	Format
Red/ Demo	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Option	Options
Guide	Guide
Menu	Menu
[≡]	Text
OK/ List	Ok
Up	Up
Down	Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale		Sostituto	
[i+]		Info	
P↔P		Pre Ch	
Ambilight		Smart	
Ambilight Mode		Media	

Originale	Sostituto