Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	PR +	Ch +
Menu	Menu	PR-	Ch -
Q. Menu	D. Menu	i	Info
Exit	Exit	Guide/Tv+Book	Shift + Options
Back	Back	1	1
Red	Red	2	2
Green	Green	3	3
Yellow	Yellow	4	4
Blue	Blue	5	5
OK	Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0	0
Mute	Mute	Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +	TV	TV/R
Vol -	Vol -	[≡]/Text	Text

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
*/o..	Eject		
Source/Game	AV		
*/o	List		
World	Guide		
Music/Movie/Phot	Options		
[-O-]	Sleep		
[≡]. .	Subt		
Lang	Dual		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Play	Play		
>>	>>		
<<	<<		