Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
DISPLAY	Display	VOD	VOD
MUTE	Mute		MUTE
VIDEO	Video	MEDIA	MEDIA
SCART	Scart	SHIFT + MEDIA	Shift + MEDIA
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBPAGE	Subpage	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
PRE-CH	Pre-Ch	FAV 2. P/C	P/C / FAV

Originale		Sostituto	
SOURCE	Source	SRC	SRC
PIP	PIP	WIDE	WIDE
TV	TV	TV/R	TV/R
PC	PC	SHIFT + TV/R	Shift + TV/R
SOUND	Sound		Audio
SLEEP	Sleep	SHIFT +	Shift + Power
SWAP	Swap	BACK	BACK
ZOOM–	Zoom -	SHIFT + ◄	Shift + LEFT
ZOOM+	Zoom +	SHIFT + ►	Shift + RIGHT
VOL +	Vol +	VOL +	VOL +
VOL –	Vol -	VOL –	VOL -
CH +	CH +	CH +	CH +
CH –	CH -	CH –	CH -
MENU	Menu	MENU	MENU
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
▲	Up	▲	UP
▼	Down	▼	DOWN

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
>	Right	▶	RIGHT		
<	Left	◀	LEFT		
OK	OK	OK	OK		
	Red	A	Red (A)		
	Green	B	Green (B)		
	Yellow	C	Yellow (C)		
	Blue	D	Blue (D)		
TELETEXT	Teletext	TEXT	TEXT		
MIX	Mix	SHIFT +	TEXT Shift + TEXT		
SIZE	Size	V-FOR	V-FOR		
i INFO	Info	INFO	INFO		
INDEX	Index	OPT+	OPT+		
SUBTITLE	Subtitle		Subt.		
HOLD	Hold	⏸	Pause		
REVEAL	Reveal	SHIFT +	OPT+ Shift + OPT+		